





Модуль кухни Антресоль для установки на пенал АНП 400, АНП 600

Размеры (В×Ш×Г) 200×400(600)×574мм




E-mail: mf-sistema@mail.ru
Тел.: 8(800)551-12-19,
8(8412)99-78-75

Деталировка

№	Наименование	Размер деталей, мм		Кол-во, шт	№ упаковки
		АН 400	АН 600		
ЛДСП					
1	Боковина	200-554	200-554	2	Уп.1
2	Вязка нижняя	554-368	554-568	1	Уп.1
3	Вязка верхняя	554-368	554-568	1	Уп.1
ЛДВП белая					
4	Задняя стенка	196-395	196-595	1	Уп.1
Комплекующие					
5	Фасад	196-396	196-596	1	Уп. фасад

Комплектация фурнитуры

6	Евровинт 6×50мм	7	Евроключ	8	Евровинт 6,3x11,5	9	Петля накладная	10	Гвоздь	11	Саморез	12	Заглушка	13	Стяжка межсекционная
															
8 шт.		1 шт.		4 шт.		2 шт.		0,01 кг		4 шт.		8 шт.		2 шт.	
14	Ручка +винты		Входит в упаковку фасада и зависит от модели кухни						1 компл.						

* Предприятие–изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные, не ухудшающие качество изделия.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. При обнаружении детали с очевидным браком, вам необходимо сфотографировать ее в упаковке до установки на изделие. В случае отсутствия комплектующей, ее необходимо указать на схеме сборки. Кроме того просим вас не выбрасывать картонную упаковку изделия с этикеткой до окончания сборки, так как для удовлетворения вашей претензии изготовителю понадобится фото упаковки и данные с этикетки (номер партии изделия, дата упаковки и прочее). При невыполнении вышеуказанных требований производитель вправе отказать вам в удовлетворении претензии.

Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жесткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте ее мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку. Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвертка, дрель или шуруповерт, молоток, сверло по дереву Ø5.

СБОРКА

1. На верхнюю вязку(3) установите крестовины петель(9) и закрепите их при помощи евровинтов 6,3x11,5(8).
2. Соедините Боковины (1) с Вязками (2,3) при помощи евровинтов(6).
3. Уложите каркас на пол лицевой стороной вниз, измерьте диагонали и при необходимости выровняйте их.
4. Установите Заднюю стенку(4) и прибейте ее к каркасу при помощи гвоздей(10).
5. Установите корпус антресоли на крышу пенала и закрепите его при помощи межсекционных стяжек(13), предварительно засверлив в смежных деталях сквозные отверстия при помощи дрели и сверла по дереву Ø5мм
6. В отверстия на Фасаде(5) установите чашки петель(9), выровняйте петли и зафиксируйте при помощи саморезов 3,5x16мм(11). Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте их положение по схеме в табл. «Регулировка петель».
7. При помощи шуруповерта и сверла по дереву Ø5мм рассверлите отверстия в нижней части Фасада(5) и закрепите ручку(14) при помощи винтов для ручки.
- ВНИМАНИЕ!!!** При досверливании отверстий под ручку, обязательно используйте подложку с лицевой стороны фасада (доску, кусок ДСП и прочее), что позволит избежать выхода сверла на воздух и защитит фасад от повреждения покрытия (сколов, трещин).
8. По окончании сборки на шляпки евровинтов установите декоративные заглушки(12).

Рис.1 Монтаж крестовин петель на фасад




Рис.2 Сборка каркаса




Рис.3 Монтаж задней стенки




Рис.4. Установка антресоли на пенал

Установить Антресоль на крышу пенала и зафиксировать при помощи межкорпусных стяжек






Рис.5. Установка фасада антресоли




Регулировка петель





По высоте



По ширине



По глубине



ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в закрытых, отапливаемых и проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при относительной влажности воздуха 45-70% и температуре не ниже плюс 10°C.

Каждый из предметов мебели имеет свое функциональное назначение, в соответствии с которым надлежит ее использовать.

1. **ВНИМАНИЕ!!!** **Материалы** из которых производятся модули кухни, включая декоративные фасады и кухонные столешницы, **не являются влагостойкими**.

При попадании воды и прочих жидкостей на поверхность необходимо без промедлений удалить ее при помощи мягкой ткани (фланель, микрофибра) или поролоновой губкой с последующей протиркой насухо.

Убирать посуду после мойки в шкафы следует строго после сушки или протирки ее полотенцем насухо.

При использовании сушилки для посуды, установленной в шкаф необходимо использовать поддоны из пластика или других влагостойких материалов, чтобы вода стекала в них.

При установке врезной мойки в столешницу место врезки обработать силиконовым герметиком. При установке накладной мойки торцы боковин корпуса обработать силиконовым герметиком.

Невыполнение данных условий влечет за собой разбухание ЛДСП, из которой изготовлен корпус и столешницы, отслоение кромки и отделочных покрытий.

2. Корпусная мебель плохо переносит длительное воздействие высоких температур и горячего влажного воздуха. Элементы мебели, расположенные вблизи плит и духовых шкафов подвержены высокой тепловой нагрузке, в этой связи рекомендуется защищать детали корпуса от чрезмерного нагрева при помощи теплоизоляционных материалов, по возможности не ставьте плиту вплотную к кухонным столам.

Горячий влажный воздух из неплотно закрытой дверцы духовки, пар от кипящей воды также могут нанести заметный урон внешнему виду кухни.

Кроме того не рекомендуется устанавливать мебель вблизи обогревателей и батарей центрального отопления, источников открытого огня и ламп накаливания.

Влияние данных неблагоприятных факторов может привести к оплавлению отделочных покрытий, отслоению пленки и кромки от основы, разбуханию деталей.

3. Запрещается ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.

4. В ниши, предназначенные для бытовой техники, может монтироваться исключительно специальная, «встраиваемая» техника, при подборе которой рекомендуем ориентироваться на установочные размеры заданные производителями в инструкции по установке и эксплуатации данных приборов, кроме того во избежание перегрева важно организовать отверстия для вентиляции и теплообмена.

5. Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей, которое приводит к изменению цвета изделий и потере товарного вида.

6. Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в помещении.

7. Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекол, зеркал и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности стеклоизделий или обнаружении поломок фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация поврежденных деталей может привести к травмам.

8. Избегайте попадания на поверхность мебели технических жидкостей: кислот, щелочей, растворителей, ацетона, бензина.

9. При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной мягкой тканью с последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и прочие абразивные материалы.

10. В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, в этой связи необходимо их периодически подтягивать.

11. Не перегружайте полки шкафов и ящики содержимым. Помните, что предельно допустимая нагрузка на ящики с шариковыми направляющими и метабоксами составляет 11кг, а на ящики с роликовыми направляющими 7кг.

Не вставляйте на кухонные шкафы и столы во время сборки и эксплуатации, они не предназначены для данных целей и могут не выдержать ваш вес, что приведет к поломке мебели и травматизму.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок гарантии на детскую мебель и мебель для общественных помещений составляет 18 месяцев, на бытовую мебель - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки изделия.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия, недостатками материалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

При обнаружении детали с очевидным браком, вам необходимо сфотографировать ее в упаковке до установки на изделие. В случае отсутствия комплектующей, ее необходимо указать на схеме сборки. Кроме того просим вас не выбрасывать картонную упаковку изделия с этикеткой до окончания сборки, так как для удовлетворения вашей претензии изготовителю понадобится фото упаковки и данные с этикетки (номер партии изделия, дата упаковки и прочее). При невыполнении вышеуказанных требований производитель вправе отказать вам в удовлетворении претензии.

Гарантия не действует в случаях:

1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.

2. Использования мебели не по назначению.

3. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации – потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.

4. Механических повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.

5. Повреждения деталей и комплектующих вызванные воздействием высоких температур и влаги, повлекшее за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения.

6. Самостоятельной доработки или ремонта предметов мебели.

Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо товарной накладной.

Благодарим вас за приобретение нашей продукции.



Корпус кухни универсальный

Антресоль для установки на Пенал «АНП 400», «АНП 600»

(подчеркнуть название модуля указанное на этикетке)

Производитель: ООО «МФ Система»

Россия, 440052, г. Пенза, ул. Баумана, дом 30, корпус 12 литер А, офис14

E-mail: mf-sistema@mail.ru, тел. (8412)99-78-75, 8(800)551-12-19

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 5 лет

