

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок гарантии на детскую мебель и мебель для общественных помещений составляет 18 месяцев, на бытовую мебель - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки изделия.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия, недостатками материалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

При обнаружении детали с очевидным браком, вам необходимо сфотографировать ее в упаковке до установки на изделие. В случае отсутствия комплектующей, ее необходимо указать на схеме сборки. Кроме того просим вас не выбрасывать картонную упаковку изделия с этикеткой до окончания сборки, так как для удовлетворения вашей претензии изготовителю понадобится фото упаковки и данные с этикетки (номер партии изделия, дата упаковки и прочее). При невыполнении вышеуказанных требований производитель вправе отказать вам в удовлетворении претензии.

Гарантия не действует в случаях:

1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.
2. Использования мебели не по назначению.
3. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации – потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.
4. Механических повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.
5. Повреждения деталей и комплектующих вызванные воздействием высоких температур и влаги, повлекшее за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения.
6. Самостоятельной доработки или ремонта предметов мебели.

Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо товарной накладной.

Благодарим вас за приобретение нашей продукции.

Изготовитель: ООО «МФ Система», г. Пенза, ул. Баумана 30, корпус 12 Литер А, офис 14.

По вопросам гарантии обращаться: mf-sistema@mail.ru ,(8412)99-78-75, 8(800)551-12-19, 440052,г.Пенза,а/я 169



Маркировочный ярлык

Корпус кухни универсальный ПНС 600/2.

Изделие соответствует ГОСТ:

16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Срок службы : 5 лет

Гарантийный срок: 24 месяца



Корпус кухни универсальный


Universal kitchen cabinet



Пенал ПНС 600/2

Размеры (ВхШхГ) 2118x600x574

Pencil case PNS600/2

Sizes (HxWxD) 2118x600x574






ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в закрытых, отапливаемых и проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при относительной влажности воздуха 45-70% и температуре не ниже плюс 10°С. Каждый из предметов мебели имеет свое функциональное назначение, в соответствии с которым надлежит ее использовать.
- ВНИМАНИЕ!!!** **Материалы** из которых производятся модули кухни, включая декоративные фасады и кухонные столешницы, **не являются влагостойкими.**
При попадании воды и прочих жидкостей на поверхность необходимо без промедлений удалить ее при помощи мягкой ткани (фланель, микрофибра) или поролоновой губкой с последующей протиркой насухо.
Убирать посуду после мойки в шкафы следует строго после сушки или протирки ее полотенцем насухо.
При использовании сушилки для посуды, установленной в шкаф необходимо использовать поддоны из пластика или других влагостойких материалов, чтобы вода стекала в них.
При установке врезной мойки в столешницу место врезки обрабатывать силиконовым герметиком. При установке накладной мойки торцы боковин корпуса обработать силиконовым герметиком.
Невыполнение данных условий влечет за собой разбухание ЛДСП, из которой изготовлен корпус и столешницы, отслоение кромок и отделочных покрытий.
 - Корпусная мебель плохо переносит длительное воздействие высоких температур и горячего влажного воздуха. Элементы мебели, расположенные вблизи плит и духовых шкафов подвержены высокой тепловой нагрузке, в этой связи рекомендуется защищать детали корпуса от чрезмерного нагрева при помощи теплоизоляционных материалов, по возможности не ставьте плиту вплотную к кухонным столам. Горячий влажный воздух из неплотно закрытой дверцы духовки, пар от кипящей воды также могут нанести заметный урон внешнему виду кухни. Кроме того не рекомендуется устанавливать мебель вблизи обогревателей и батарей центрального отопления, источников открытого огня и ламп накаливания. Влияние данных неблагоприятных факторов может привести к оплавлению отделочных покрытий, отслоению шенки и кромки от основы, разбуханию деталей.
 - Запрещается ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.
 - В ниши, предназначенные для бытовой техники, может монтироваться исключительно специальная, «встраиваемая» техника, при подборе которой рекомендуем ориентироваться на установочные размеры заданные производителями в инструкции по установке и эксплуатации данных приборов, кроме того во избежание перегрева важно организовать отверстия для вентиляции и теплообмена.
 - Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей, которое приводит к изменению цвета изделий и потере товарного вида.
 - Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в помещении.
 - Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекла, зеркала и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности стеклоизделий или обнаружении поломок фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация поврежденных деталей может привести к травмам.
 - Избегайте попадания на поверхность мебели технических жидкостей: кислот, щелочей, растворителей, ацетона, бензина.
 - При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной мягкой тканью с последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирт, растворители, соду и прочие абразивные материалы.
 - В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, в этой связи необходимо их периодически подтягивать.
 - Не перегружайте полки шкафов и ящики содержимым. Помните, что предельно допустимая нагрузка на ящики с шариковыми направляющими и метабоксами составляет 11 кг, а на ящики с роликовыми направляющими 7 кг.
Не вставляйте на кухонные шкафы и столы во время сборки и эксплуатации, они не предназначены для данных целей и могут не выдержать ваш вес, что приведет к поломке мебели и травматизму.
Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.

Деталь Detail	ПНС 600/2 PNS 600/2		
	Размер Size	Кол-во Quantity	Материал Material
1a) Боковина /sidewall	2018x554	1	ЛДСП LCB
1b) Боковина /sidewall	2018x554	1	ЛДСП LCB
2) Полка/Shelf	566x544	2	ЛДСП LCB
3a) Задняя стенка/Rear wall	320x596	1	ЛДВП SWFB
3b) Задняя стенка/Rear wall	360x596	1	ЛДВП SWFB
4) Задняя стенка/Rear wall	335x596	1	ЛДВП SWFB
5a) Дно ящика/Drawer bottom	540x448	1	ЛДВП SWFB
5b) Цоколь/Plinth	100x600	1	ЛДСП LCB
6) Связка ящика/Drawer Bundle	250x511	2	ЛДСП LCB
7) Бок ящика левый/Drawer side left	250x450	1	ЛДСП LCB
8) Бок ящика правый/Drawer side right	250x450	1	ЛДСП LCB
9) Фасад/Facade	320x596	1	ЛМДФ LMDF

Деталь Detail	ПНС 600/2 PNS 600/2		
	Размер Size	Кол-во Quantity	Материал Material
10) Фасад / Facade	698x596	1	ЛМДФ LMDF
11) Планка усиления ящика/ Box reinforcement	60x450	1	ЛДСП LCB
12) Полка горизонтальная/ Horizontal shelf	568x554	4	ЛДСП LCB
4D) Дно /Bottom	568x554	1	ЛДСП LCB
Универсальный бок ЛМДФ и фасады. В комплектацию не входит. Приобретается отдельно. Universal side of LMDF and facades. Not included. Sold separately.			
13) Боковина универсальная / Sidewall universal	2018x554	1	ЛМДФ LMDF



Маркировочный ярлык
 Корпус кухни универсальный ПНС 600/2.
 Изделие соответствует ГОСТ:
 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»
 Срок службы: 5 лет
 Гарантийный срок: 24 месяца

WARRANTY OBLIGATIONS

The manufacturer guarantees that the furniture meets the requirements of GOST (state standard) 16371-2014 "Furniture. General specifications" when conditions of transportation, operation storage and recommendations for furniture maintenance are met.

The warranty period for children's furniture and furniture for public premises is 18 months, for household furniture – 24 months. The warranty period is calculated from the moment of purchase of the product.

The consumer has the right to fulfil the warranty obligations of the manufacturer throughout the specified period. If the consumer detects production defects related to the completeness of the product, material deficiencies and manufacturing technologies.

Claims for product quality should be submitted to the store where the furniture was purchased.

If you find a part with an obvious defect, you need to take a photo of it in the package before installing it on the product. If the components are missing, it must be indicated on the assembly diagram. In addition, do not throw out the cardboard package of the product until the end of assembly. To satisfy your claim, manufacturer will need a photo of package and label information (batch number, product, packing date etc.). In case of non-compliance, the manufacturer may refuse to satisfy your claim.

The warranty does not apply if:

1. Non-compliance by the consumer with the manufacturer's recommendations on storage, operation and care of the product.
2. The use of furniture for other purposes.
3. The natural wear of furniture elements that arose during operation – scuffs, scratches, partial loss of colour under the influence of ultraviolet radiation.
4. Mechanical damage caused by illiterate actions during transportation, storage, assembly and operation of case furniture.
5. Damage to parts and components caused by high temperatures and moisture, resulting in swelling of LCB and other composite materials, detachment of the finishing coating and other damage.

6. Self-improvement or repair of furniture items.

The basis for obtaining guarantee is the existence of the original cashier's receipt or products.

Thank you for buying our products.

Manufacturer: LLC "MF Sistema", Penza, Bauman St. 30, building 12
Letter A, office 14.

**For warranty questions please contact: mf-sistema@mail.ru,
8(8412)99-78-75, 8(800)551-12-19, 440052, Penza a/z 169**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. При обнаружении детали с очевидным браком, вам необходимо сфотографировать ее в упаковке до установки на изделие. В случае отсутствия комплектующей, ее необходимо указать на схеме сборки. Кроме того просим вас не выбрасывать картонную упаковку изделия с этикеткой до окончания сборки, так как для удовлетворения вашей претензии изготовителю понадобится фото упаковки и данные с этикетки (номер партии изделия, дата упаковки и прочее). При невыполнении вышеуказанных требований производитель вправе отказать вам в удовлетворении претензии.

Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жесткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте ее мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку. Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвертка, шуруповерт или дрель, молоток, сверло по дереву диаметром 5мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию готового изделия.

Before assembly, carefully read this manual, check the completeness of parts and accessories. If you find a part with an obvious defect, you need to photograph it in the package before installing it on the product. In the absence of a component, it must be indicated on the assembly diagram. In addition, we ask you not to throw away the cardboard packaging of the product with the label until the end of the assembly, since in order to satisfy your claim the manufacturer will need a photo of the package and information from the label (batch number of the product, date of packaging, etc.). If the above requirements are not met, the manufacturer has the right to refuse to satisfy the claim.

To assemble the elements, it is advisable to use the help of qualified specialists.


Work on a hard, level surface. To avoid scratches, cover it with a soft litter material, which can be used as packaging. To work, you will need a euro key (included), a Phillips screwdriver, screwdriver or drill, hammer, wood drill 5mm.

After assembling the housing, before fixing the rear walls of the HDL, it is necessary to measure the diagonals of the box and, in case of a discrepancy, they should be aligned so as not to disturb the geometry of the finished product in the future.




Marking label


Universal kitchen cabinet PNS 600/2
The product complies with GOST (state standard)
16371-2014 "Furniture. General specifications"
Service life: 5 years
Warranty period: 24 months



1.




2.



1a.



*Универсальная боковина из ЛМДФ
монтируется только с той стороны,
где к пеналу примыкают соседние
кухонные модули.
В остальных случаях используются
торцевые фасады.
The universal LDFD sidewall is mounted
only on the side where
adjacent kitchen modules are joined to
the pencil case.
In other cases, end facades are used.*




Далее повторить пункт с 2-10,10a
Then repeat point from 2-10,10a


Вариант сборки корпуса ПНС 600/2
с универсальными боками ЛМДФ.
Case assembly option PNS 600/2
with universal sides LMDF.




*Универсальная боковина из ЛМДФ
монтируется только с той стороны,
где к пеналу примыкают соседние
кухонные модули.
В остальных случаях используются
торцевые фасады.
The universal LMDF sidewall is mounted
only on the side where
adjacent kitchen modules are joined to
the pencil case.
In other cases, end facades are used.*



3.





4.




5.


Регулировка опоры/
Adjusting the support




На панели установлена
разметка для верного
позиционирования опор




Регулировка петель. Hinge adjustment.



10.









10а.








9.

**ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЕНАЛА К СТЕНЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!**



6.




A=B

7


7.

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежании повреждени фасада при досверливании отверстий под ручку, используйте подложку, зафиксировав ее с лицевой стороны фасада.
 To avoid damage to the facade when drilling holes under the handle, use a substrate, fixing it on the front side of the facade




Досверлить отверстия внутренней стороны сверлом 5мм.
 Drill holes 5 mm drill on the inside.



8

8.



9