




**Модуль кухни
Стол «Бутылочница»
СБ 200**

Размеры (ВхШхГ) 845x200x600

Размеры корпуса без столешницы (ВхШхГ) 816x200x516



ООО "МФ Система"

E-mail: mf-sistema@mail.ru

тел.: 8(8412)99-78-75, 8(800)551-12-19

Деталировка

№	Наименование	Размер	Кол-во	Материал
1	Боковина левая	700x500	1	ЛДСП
2	Боковина правая	700x500	1	ЛДСП
3	Дно	200x500	1	ЛДСП
4	Планка	168x116	2	ЛДСП
5	Цоколь	200x100	1	ЛДСП
6	Задняя стенка	710x196	1	ЛДВП
Комплектующие				
7	Фасад	712x196	1	ЛМДФ
	Столешница	200x600	1	

Комплектация фурнитуры

8	Евровинт 6,3x50	9	Евроключ	10	Стяжка межсекционная	11	Евровинт 6,3x11,5	12	Гвоздь	13	Клипса + планка	
8	шт.	1	шт.	2	шт.	6	шт.	0,01	кг	1	компл.	
14	Опора	15	Заглушка	16	Шуруп 4x30	17	Направляющие шариковые 450мм	18	Саморез 3,5x16			
2	шт.	4	шт.	2	шт.	1	компл.	14	шт.			
20	Ручка +винты	Входит в упаковку фасада и зависит от модели кухни					1	компл				



Бутылочница не входит в состав изделия.
Комплект бутылочницы заказывается
отдельной позицией.

* Предприятие–изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные, не ухудшающие качество изделия.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. При обнаружении детали с очевидным браком, вам необходимо сфотографировать ее в упаковке до установки на изделие. В случае отсутствия комплектующей, ее необходимо указать на схеме сборки. Кроме того просим вас не выбрасывать картонную упаковку изделия с этикеткой до окончания сборки, так как для удовлетворения вашей претензии изготовителю понадобится фото упаковки и данные с этикетки (номер партии изделия, дата упаковки и прочее). При невыполнении вышеуказанных требований производитель вправе отказать вам в удовлетворении претензии.

Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жесткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте ее мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку. Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвертка, шуруповерт или дрель, молоток, сверло Ø5мм.

Рис.1 Сборка каркаса






Рис.3 Монтаж задней стенки



Задняя стенка (6) прибивается гвоздями 2*20 (12)

Рис.3 Монтаж Бутылочницы с фасадом



Накладка к бутылочнице (19) крепится с помощью евровинтов 6,3x11,5 (11) с внутренней стороны после регулировки фиксируется с помощью саморезов 3,5x16 (18)

Рис.4 Монтаж опор на дно

Опоры (14) прикручиваются саморезами 3,5*16 (18) согласно схеме на рис. 5




Рис.5 Схема установки опор




Рис.6 Регулировка опоры




Рис.7 Сборка клипсы и планки




Рис.8 Монтаж клипсы на цоколь




Рис.9 Схема монтажа клипс на цоколь





Рис.10 Установка цоколя



Для установки клипсы (13), планка клипсы прикручивается саморезами 3,5*16 (18) согласно схеме.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при относительной влажности воздуха 50-70% и температуре не ниже плюс 10°C.

1. Не оставляйте мебель и комплектующие вблизи отопительных приборов и источников огня.
2. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей во избежание изменения цвета изделий и потери товарного вида.
3. Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в помещении.
4. Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекол, зеркал и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности стеклоизделий или обнаружении поломок фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация поврежденных деталей может привести к травмам.
5. Не ставьте на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.
6. Избегайте попадания воды и технических жидкостей
7. При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной тканью с последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и прочие абразивные материалы.
8. В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, в этой связи необходимо их периодически подтягивать.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок гарантии на детскую мебель и мебель для общественных помещений составляет 18 месяцев, на бытовую мебель - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки изделия.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия, недостатками материалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

При обнаружении детали с очевидным браком, вам необходимо сфотографировать ее в упаковке до установки на изделие. В случае отсутствия комплектующей, ее необходимо указать на схеме сборки. Кроме того просим вас не выбрасывать картонную упаковку изделия с этикеткой до окончания сборки, так как для удовлетворения вашей претензии изготовителю понадобится фото упаковки и данные с этикетки (номер партии изделия, дата упаковки и прочее). При невыполнении вышеуказанных требований производитель вправе отказать вам в удовлетворении претензии.

Гарантия не действует в случаях:

1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.
2. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации – потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.
3. Механических повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.
4. Повреждения деталей и комплектующих вызванные воздействием чрезмерной влажности и резких перепадов температур, повлекшее за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения.

Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо товарной накладной.

Благодарим вас за приобретение нашей продукции.



Изготовитель: ООО «МФ Система», г. Пенза, ул. Баумана 30, корпус 12, Литер А, офис 14.

По вопросам гарантии обращаться: mf-sistema@mail.ru, (8412)99-78-75, 8(800)551-12-19, 440052, г. Пенза, а/я 169