ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок гарантии на детскую мебель и мебель для общественных помещений составляет 18 месяцев, на бытовую мебель - 24 месяца. Гарантийный срок и счисляется с момента покупки изделия.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия, недостатками матер иалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

При обнаружени и детали с очевид ным браком, вам необходи мо сфотографировать ее в упаковке до установки на изделие. В случае отсутствия комплектующей, ее необходимо указать на схеме сборки. Кроме того просим вас не выбрасывать картонную упаковку изделия с этикеткой до окончания сборки, так как для удовлетворения вашей претензии изготовителю понадобиться фото упаковки и дан ные с этикетки (номер партии изделия, дата упаковки и прочее). При невыполнении вышеуказанных требований производитель вправе отказать вам в удовлетворении претензии.

Гарантия не действует в случаях:

- 1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.
 - 2. Использования мебели не по назначению.
- 3. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.
- 4. Механ ических повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.
- 5. Поврежден ия деталей и комплектующих вызванные воздействием высоких температур и влаги, повлекшее за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения.
 - 6. Самостоятельной доработки или ремонта предметов мебели.

Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо товарной накладной.

Благодарим вас за приобретение нашей продукции.

Изготовитель: ООО «МФ Система», г. Пенза, ул. Баумана 30, корпус 12 Литер A, офис 14.

По вопросам гарантии обращаться: mf-sistema@mail.ru ,(8412)99-78-75, 8(800)551-12-19, 440052,г.Пенза,а/я 169



Маркировочный ярлык

Корпус кухни универсальный СК2 600, СК2 800 Изделие соответствует ГОСТ:

16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Срок службы: 5 лет

Гарантийный срок: 24 месяца




Корпус кухни универсальный

Universal kitchen housing

Кухонный модуль Стол с ящиками СК2 600,800 Размеры с фасадом (В×Ш×Г) 816x600(800)x520

Kitchen module
Table with drawersTD2 600,800
Dimensions with facade (H×W×D) 816x600(800)x520







* Ручка входит в упаковку фасада и зависит от модели кухни

The handle is included in the packaging of the facade and depends on the model of the kitchen

Деталь		CK2 600 TD2 600			CK2 800 TD2 800		
Detail	Размер Size	Кол-во Quantity	Материал Material	Размер Size	Кол-во Quantity	Материал Material	
1 Боковина левая / Sidewall left	700x500	1	ЛДСП LCB	700x500	1	ЛДСП LCB	
2 Боковина правая / Sidewall right	700x500	1	ЛДСП LCB	700x500	1	ЛДСП LCB	
3 Планка / Plank	568x116	2	ЛДСП LCB	768x116	2	ЛДСП LCB	
4 Дно / Bottom	600x500	1	ЛДСП LCB	800x500	1	ЛДСП LCB	
5 Цоколь / Socle	600x100	1	ЛДСП LCB	800x100	1	ЛДСП LCB	
6 Бок ящика / Side of the drawer	460x250	4	ЛДСП LCB	460x250	4	ЛДСП LCB	
Задняя(передняя) стенка ящика/ Back (front) drawer wall	511x250	4	ЛДСП LCB	711x250	4	ЛДСП LCB	
8 Дно ящика / Drawer bottom	540x460	2	лдвп LFB	740x460	2	лдвп LFB	
9 Задняя стенка / Back wall	710x296	2	лдвп LFB	710x396	2	лдвп LFB	
10 Планка ящика / Plank box	460x60	2	ЛДСП LCB	460x60	2	ЛДСП LCB	
11) Фасад / Facade	356x596	2	ЛМДФ LFDF	356x796	2	ЛМДФ LFDF	
12) Столешница/Countertop	600x600	1		800x600	1		

Столешница (12) не идет в комплекте с корпусом.

В схеме сборки она указывается для правильного монтажа с модулем. The countertop 1 does not come with the case. In the assembly diagram, it is indicated for proper installation with the module.



ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в закрытых, отапливаемых и проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при относительной влажности воздуха 45-70% и температуре не ниже плюс 10°С. Каждый из предметов мебели имеет свое функциональное назначение, в соответствие с которым надлежит ее использовать. 1. ВНИМАНИЕ!!! Материал ы из которых производятся модули кухни, включая декоративные фасады и кухонные столешницы, не являются влагостойкими.

При попадании воды и прочих жидкостей на поверхность необходимо без промедлений удалить ее при помощи мягкой ткани (фланель, микрофибра) или поролоновой губкой с последующей протиркой насухо.

Убирать посуду после мойки в шкафы следует строго после сушки или протирки ее полотенцем насухо.

При использовании сушилки для посуды, установленной в шкаф не обходимо использовать поддоны из пластика или других влагостойких материалов, чтобы вода стекала в них.

При установке врезной мойки в столешницу место врезки обработать силиконовым герметиком. При установке накладной мойки торцы боков ин корпуса обработать силиконовым герметиком.

Невыполнение данных условий влечет за собой разбухание ЛДСП, из которой изготовлен корпус и столешницы, отслоение кромки и отделочных покрытий.

- 2. Корпусная ме бель плохо переносит длительное воздействие высоких температур и горя чего влажного воздуха. Элементы ме бели, расположенные вблизи плит и духовых шкафов подвержены высокой тепловой нагруже, в этой связи рекомендуется защищать детали корпуса от чрезмерного нагрева при помощи теплоизоляционных мате риалов, по возможности не ставьте плиту вплотную к кухонным столам. Горя чий влажный воздух из неплотно закрытой дверцы духовки, пар от кипящей воды та кже могут нанести заметный урон внешнему виду кухни. Кроме того не рекомендуется устанавливать мебель вблизи обогрев ателей и ба тарей центрального отопления, источников открытого огня и ламп накаливания. Влия ние данных неблагоприятных факторов может привест и к оплавлению отделочных покрытий, отслоению пленки и кромки от основы, разбуханию деталей.
- 3. За прещае тся ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.
- 4. В ниши, предна значенные для бытовой техники, может монтироваться исключительно специальная, «встраивае мая» техника, при подборе которой рекомендуем ориентироваться на установочные размеры заданные производителям и в инструкции по установке и эксплуатации да иных приборов, кроме того во избежание перегрева важно организовать отверстия для вентиляции и теплобые на
- 5. Не допускайте длигельного воздействия прямых солнечных лучей, которое приводит к изменению цвета изделий и потере товарного вида.
- 6. Избета йте резких пере падов температур, чре змерной сухости и повышенной в лажности в помещении.
- 7. Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекол, зеркал и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности стеклоизделий или обнаружении поломок фурнитуры не обходимо не медленно произвести их за мену, так как дальнейшая экс птуата ция поврежденных деталей может привести к трав мам.
- 8. Избе га йте попадания на поверхность мебели техниче ских жидкосте й: кислот, ще лочей, растворителей, а цето на, бензина.
- 9. При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной мягкой тканью с последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные с редства. За прещается мыть ме бель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и прочие абразивные материалы.
- 10. В процессе эксплуатации корпусной ме бели возможно ослабление крепежных соединений, в этой связи необходимо их периодически подтягивать.
- 11. Не перегружайте полки шкафов и ящики содержимым. Помните, что предельно допустима я нагрузка на ящики с шариковыми направляющими и метабоксами соста вля ет 11 кг, а на ящики с роликовыми направляющими 7 кг.

Не вставайте на кухонные шкафы и столы во время сборки и эксплуатации, они не предназначены для данных целей и могут не выдержать ваш вес, что приведет к поломке мебели и травматизму.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.



Маркировочный ярлык

Корпус кухни универсальный СК2 600, СК2 800 Изделие соответствует ГОСТ:

16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Срок службы: 5 лет

Гарантийный срок: 24 месяца

WARRANTY OBLIGATIONS

The manufacturer guarantees that the furniture meets the requirements of GOST (state standard) 16371-2014 "Furniture. General specifications" when conditions of transportation, operation storage and recommendations for furniture maintenance are met.

The warranty period for children's furniture and furniture for public premises is 18 months, for household furniture – 24 months. The warranty period is calculated from the moment of purchase of the product.

The consumer has the right to fulfil the warranty obligations of the manufacturer throughout the specified period. If the consumer detects production defects related to the completeness of the product, material deficiencies and manufacturing technologies.

Claims for product quality should be submitted to the store where the furniture was purchased.

If you find a part with an obvious defect, you need to take a photo of it in the package before installing it on the product. If the components are missing, it must be indicated on the assembly diagram. In addition, do not throw out the cardboard package of the product until the end of assembly. To satisfy your claim, manufacturer will need a photo of package and label information (batch number, product, packing date etc.). In case of non-compliance, the manufacturer may refuse to satisfy your claim.

The warranty does not apply if:

- 1. Non-compliance by the consumer with the manufacturer's recommendations on storage, operation and care of the product.
 - 2. The use of furniture for other purposes.
- 3. The natural wear of furniture elements that arose during operation scuffs, scratches, partial loss of colour under the influence of ultraviolet radiation.
- 4. Mechanical damage caused by illiterate actions during transportation, storage, assembly and operation of case furniture.
- 5. Damage to parts and components caused by high temperatures and moisture, resulting in swelling of LCB and other composite materials, detachment of the finishing coating and other damage.
 - 6. Self-improvement or repair of furniture items.

The basis for obtaining guarantee is the existence of the original cashier's receipt or products.

Thank you for buying our products.

Manufacturer: LLC "MF Sistema", Penza, Bauman St. 30, building 12 Letter A, office 14.

For warranty questions please contact: <u>mf-sistema@mail.ru</u>, 8(8412)99-78-75, 8(800)551-12-19, 440052, Penza a/z 169



Marking label

Universal kitchen housing TD2 600, TD2 800 The product complies with GOST (state standard) 16371-2014 "Furniture. General specifications" Service life: 5 years Warranty period: 24 months Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. При обнаружении детали с очевидным браком, вам необходимо сфотографировать ее в упаковке до установки на изделие. В случае отсутствия комплектующей, ее необходимо указать на схеме сборки. Кроме того просим вас не выбрасывать картонную упаковку изделия с этикеткой до окончания сборки, так как для удовлетворения вашей претензии изготовителю понадобиться фото упаковки и данные с этикетки (номер партии изделия, дата упаковки и прочее). При невыполнении вышеуказанных требований производитель вправе отказать вам в удовлетворении претензии.

Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жесткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте ее мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку. Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвертка, шуруповерт или дрель, молоток, сверло по дереву диаметром 5мм.


После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию готового изделия.


Before assembly, carefully read this manual, check the completeness of parts and accessories. If you find a part with an obvious defect, you need to photograph it in the package before installing it on the product. In the absence of a component, it must be indicated on the assembly diagram. In addition, we ask you not to throw away the cardboard packaging of the product with the label until the end of the assembly, since in order to satisfy your claim the manufacturer will need a photo of the package and information from the label (batch number of the product, date of packaging, etc.). If the above requirements are not met, the manufacturer has the right to refuse to satisfy the claim.

To assemble the elements, it is advisable to use the help of qualified specialists.

Work on a hard, level surface. To avoid scratches, cover it with a soft litter material, which can be used as packaging. To work, you will need a euro key (included), a Phillips screwdriver, screwdriver or drill, hammer, wood drill 5mm.

After assembling the housing, before fixing the rear walls of the HDL, it is necessary to measure the diagonals of the box and, in case of a discrepancy, they should be aligned so as not to disturb the geometry of the finished product in the future.





MAINTANANCE AND OPERATION RULES

Case furniture mast be operated and stored in closed, heated and ventilated rooms with normal temperature and humidity conditions, at a relative humidity of 40-70 % and a temperature of not less than +10 °C. Each piece of furniture has its own functional purpose, in accordance with which it should be used.

1. ATTENTION!!! Materials from which kitchen modules are produced, including decorative facades and kitchen countertops are not moisture resistant.

When water and other liquids on the surface, it is necessary to remove it with a soft cloth (flannel, microfiber) or a foam sponge and then wipe dry.

Put the dishes after washing in the cupboards should be strictly after drying or wiping it with a towel dry. It is necessary to use trays made of plastic or other moisture-resistant materials, so that water flows into them during use of a dishware dryer installed in a case.

During the installation of the mortise sink in the countertop, the place or the mortise should be treated with a silicone sealant.

If these conditions are not met, LCB swells, the edge and finishing coatings are peeled off.

- 2. Case furniture does not tolerate long-term exposure to high temperatures and hot wet air. Furniture elements located near stoves and ovens are subject to a high head load/ In this regard, it is recommended to protect the housing parts from excessive heating. You can use heat insulation materials. If possible, do not put the stove close to the kitchen tables. Hot wet air from the loosely closed door of the oven, steam from boiling water can also damage the appearance of the kitchen. In addition, it is not recommended to install furniture near heaters and central heating batteries, open-fire sources and incandescent lamps. The influence of these adverse factors can lead to melting of finishing coverings, peeling of the foil and the edge from the base, swelling of parts.
 - 3. It is forbidden to put hot objects on the surface without heat isolation.
- 4. Only special "embedded" equipment can be installed in niches for home appliances. Focus on the installation and operation instructions for these devices. To avoid overheating, it is important to arrange openings for ventilation and heat exchange.
- 5. Do not allow prolonged exposure to direct sunlight, which leads to a change in the color of the products and a loss of commercial appearance.
 - 6. Avoid sudden changes in temperature, excessive dryness and high humidity in the room.
- 7. Do not allow rough mechanical impact on furniture and other components. Careless handing can lead to damage to the finishing coating, glass, mirrors and fasteners. In case the cracks and chips and the surface of glass products or detection of the accessories, it is necessary to replace them immediately. Further operation of damaged parts can lead to injuries.
 - 8. Avoid technical fluids such as acids, alkalis, solvents, acetone, gasoline.
- 9. During furniture care, it is recommended to wipe the surface with a wet soft cloth, followed by wiping dry. Aerosols, wax polishing and special means can be used. It is forbidden to wash furniture with water and clean with compositions containing alcohols, solvents, soda and other abrasive materials.
- 10. During the operation of case furniture, it is possible to loosen the fasteners. In this regard, it is necessary to periodically tighten them.
- 11. Do not overload case and box shelves with content. Remember that the maximum permissible load on boxes with ball guides and metabolites is 11 kg, and on boxes with roller guides 7 kg.


Do not stand on kitchen cabinets and tables during assembly and operation. They are not intended for these purposes and may not withstand your weight, which will lead to furniture breakage and injuries. Following these recommendations will allow you to extend the service life of the case furniture and help you to avoid problems during operation.





Marking label


Universal kitchen housing TD2 600, TD2 800 The product complies with GOST (state standard) 16371-2014 "Furniture. General specifications" Service life: 5 years

Warranty period: 24 months









Отметьте середину на боковине ящика и прикрутите внутреннюю планку направляющей строго по отмеченной середине

Mark the middle on the side of the drawer and screw the inner rail in exactly the marked middle

