


"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
 Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.
 Декларация ТТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.




МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ


Россия, 442965, Пензенская область,
 г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
 ООО "Мебельная компания "Лером"
 e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
 Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
 65-33-04, 65-33-05
 Отдел сервиса: (8412) 65-33-06




ШК-1032
 2224x900x352



ШК-1033
 2224x900x352



ШК-2832
 2264x900x355



ШК-2833
 2264x900x355

ШКАФ

Для надежности установки композиции
 необходимо закрепить секции к стене
 с помощью уголка.

Инструкция
 по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели!
**Перед началом сборки необходимо проверить по комплектовочным
 ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.**

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ				кол-во упаковок					
	*	наименование	размер	кол-во	ШК-1032	ШК-1033	ШК-2832	ШК-2833	
Упаковка №3008	1	перегородка	2160x316	1	1	1	1	1	
Упаковка №3012	2	боковая стенка	2160x330	2	1	1	1	1	
Упаковка №3208	3	полка	344x316	4	1	1	1	1	
	4	горизонтальная стенка	344x316	1					
Упаковка №3211	5	полка	508x316	2	1	1	1	1	
Упаковка №3807	6	крышка	901x346	2	1	1	1	1	
Упаковка №3608	7	задняя стенка ОДВП	2176x360	1	1	1	1	1	
Упаковка №3610	8	задняя стенка ОДВП	2176x524	1	1	1	1	1	
Упаковка №3504	9	створка зеркало	2156x536	1	-	1	-	-	
Упаковка №3505		створка зеркало	2156x356	1	1	-	-	-	
Упаковка №3506		створка глухая	2156x356	1	-	1	-	-	
Упаковка №3566		створка глухая	2156x536	1	1	-	-	-	
Упаковка №4503		створка глухая	2156x536	1	-	-	1	-	
Упаковка №4504		створка зеркало	2156x536	1	-	-	-	1	
Упаковка №4506		створка глухая	2156x356	1	-	-	-	1	
Упаковка №4507		створка зеркало	2156x356	1	-	-	1	-	
10		фурнитура			1	1	1	1	1


КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ		*	ШК-1032 ШК-1033	ШК-2832 ШК-2833
Петля накладная (евровинт 6,3x13 + шуруп 4x16)	①	8 (16+16)	8 (16+16)	
Демпфер для петли	②	4	4	
Дюбель стяжки эксцентриковой	③	2	2	
Дюбель укороченный стяжки эксцентриковой	④	2	2	
Эксцентрик стяжки Н=13 + заглушка	⑤	4	4	
Опора	⑥	5	-	
Опора	⑥	-	5	
Ручка + винт М4x27	⑦	2+4	-	
Ручка + винт М4x25	⑦	-	2+4	
Уголок крепления к стене (комплект)	⑧	1	1	
Штангодержатель	⑨	2	2	
Штанга L=305	⑩	1	1	
Евровинт 7x50 + заглушка	⑪	12+6	12+6	
Ключ для евровинта	⑫	1	1	
Стяжка межсекционная	⑬	2	2	
Полкодержатель с фиксатором	⑭	24	24	
Заглушка для техн. отв D=5мм	⑮	36	36	
Заглушка для техн. отв D=8мм	⑯	6	6	
Фиксатор	⑰	18	18	
Шуруп 4x16	⑱	42	42	
Гвоздь 2x20	⑲	14	14	
Скрепка для задн. стенок	⑳	14	14	

ПОРЯДОК СБОРКИ:


1. К боковым стенкам и перегородке (детали №1 в комплектующей ведомости) евровинтом 6,3x13 приворачиваем ответные планки петель (1) на места крепления створок (рис.№1).
2. В боковую стенку вворачиваем дюбель стяжки (3) для горизонтальной стенки (деталь №4), в перегородку дюбель (4).
3. Стяжкой эксцентриковой (3), (4), (5) стягиваем боковые стенки, перегородку и горизонтальную стенку (детали №1, 2, 4) между собой, расположив модуль лицевой стороной вниз.
4. Крепим 1 крышку (деталь №6) к стенкам боковым, перегородке с помощью евровинта 7x50 (11).
5. Затем вставляем в пазы задние стенки (деталь №7, 8). Далее крепим вторую крышку.
6. Для крепления задних стенок (предварительно измерив диагонали корпуса - значения диагоналей должны быть равными) используем фиксаторы (17), размещая их согласно схеме (рис. №2). Предварительно просверлив отверстия диаметром 2,5мм через фиксатор прикручиваем шурупом 4x16 (18).
7. По перегородке задние стенки прибиваются гвоздями (19) через скрепу (20).
8. Шурупами 4x16 (18) к нижней крышке крепим опоры (6), предварительно просверлив отверстия диаметром 2,5мм согласно схеме. Устанавливаем корпус элемента по уровню (регулируется опорами) на место, выбранное для композиции.
9. С помощью шурупов 4x16 (1) приворачиваем петли (1) к створкам (деталь №9). Навешиваем створки закрепив петли к ответным планкам. Приворачиваем ручки (7) с помощью винтов М4x27 (7) к створке. Производим выравнивание створок с помощью петель.
10. На петли устанавливаем демпфер (2).
11. К полке (деталь №5), предварительно просверлив отверстия диаметром 2,5мм, с помощью шурупа 4x16 (18) крепим штангодержатели (9) и штангу (10) согласно схеме (рис. №1).
12. Устанавливаем полкодержатель с фиксатором (14) в отверстия боковых стен согласно схеме (рис. №1), затем устанавливаем полки (деталь №3, 5).
13. Устанавливаем заглушки (15) (16) в свободные отверстия.
14. К верхней крышке приворачиваем уголок (8), сверлом Ø12 мм просверливаем отверстие через уголок в задней стенке шкафа, в стене на глубину 60 мм.
15. Забивается анкер, через прижимную планку анкерным болтом крепим секцию к стене (рис.№ 3).
16. После установки всех элементов в композицию, необходимо закрепить их между собой с помощью межсекционной стяжки (13), предварительно просверлив отверстия Ø5 мм в соседних модулях.

(рис. №1)

СХЕМА СБОРКИ ЭЛЕМЕНТА



(рис.№2) Схема расположения фиксаторов



(рис.№3)

